




# INSTRUCTIES GLASLATTEN MONTAGE VcSD

HOMEFLEXX® plisségordijnen



## Glaslatten montage VcSD

(Gespannen VcSD - Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel & onderprofiel en twee verstelbare middenprofielen)



### Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 VcS1 beugels, schroeven en twee handgrepen.



### Stap 2


De 2 VcS1 beugels worden op de bovenste glaslat vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn.

De VcS1-beugels worden zo gemonteerd dat de lip naar de kamer kijkt. Markeer eventueel de boorpunten vooraf op de glaslat.



### Stap 3

Op de onderste glaslat worden ook 2 VcS1 houders vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn.



### Stap 4

Schuif nu de handgrepen voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgrepen zijn al voorgemonteerd op de rails.



## Glaslatten montage VcSD

(Gespannen VcSD - Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel & onderprofiel en twee verstelbare middenprofielen)



### Stap 5

Verwijder het elastiek en rol nu het opgevouwen koord af.



### Stap 6

Het plisségordijn wordt boven en onder op de glaslatten aan de 2 VcS1 houders vastgeklikt.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.