



# INSTRUCTIES KLEMBEUGEL MONTAGE VcSD

HOMEFLEXX® plisségordijnen



## Klembeugel montage VcSD

(Gespannen VcSD - Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel & onderprofiel en twee verstelbare middenprofielen)



### Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 klembeugels met VcS1 clips en twee handgrepen. Open nu uw raam om de installatie te vereenvoudigen.



### Stap 2

De klembeugels zijn verstelbaar! Als u de dop verwijdert, ontdekt u een schroef. Hiermee kunt u de beugels aan het raam vastklemmen.



### Stap 3

Bevestig nu de klembeugels aan de boven en onderkant van het raam. Zet dan alle eindhoppen terug op de klembeugels.



### Stap 4

Schuif de twee handgrepen voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgrepen zijn al voormonteerd op de rails.

De klembeugels worden zo bevestigd dat de VcS1-beugel, met de lip naar de kamer gericht is.



## Klembeugel montage VcSD

(Gespannen VcSD - Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel & onderprofiel en twee verstelbare middenprofielen)




### Stap 5

Verwijder het elastiek en rol nu het opgevouwen koord af.



### Stap 6

Het plisségordijn wordt voorzichtig boven en onderaan op zijn plaats geklikt aan de twee VcS1 houders.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.