




# INSTRUCTIES MONTAGE DAKRAAM VD2

HOMEFLEXX® plisségordijnen


## Montage dakramen VD2

(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)




### Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 VcS1 beugels met schroeven en twee handgrepen.



### Stap 2

Markeer eventueel de boorpunten vooraf op de glaslat, nadat u het plisségordijn uitgericht heeft.



### Stap 3

Twee VcS1 beugels worden zowel op de bovenste als onderste glaslat vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn. De VcS1-beugels worden zo gemonteerd dat de lip naar de kamer kijkt.



### Stap 4

Twee VcS1 beugels worden zowel op de bovenste als onderste glaslat vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn. De VcS1-beugels worden zo gemonteerd dat de lip naar de kamer kijkt.




## Montage dakramen VD2

(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)



### Stap 5

Verwijder het elastiek en rol nu het opgevouwen koord samen met het montage draad af.



### Stap 6

Het plisségordijn wordt boven en onderaan op de glaslat aan de 2 VcS1 houders vastgeklit. Het plisségordijn is al op de bestelde lengte gespannen.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.