




INSTRUCTIES GLASLATTEN MONTAGE VcS1

HOMEFLEXX® plisségordijnen



Glaslatten montage VcS1

(plisségordijn is bovenaan bevestigd en kan naar beneden worden geopend)



Stap 1

Pak het vouwgordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 2 VcS1 beugels, 2 vierkante plaatjes met schroeven en een handgreep.



Stap 2


De 2 VcS1 beugels worden op de bovenste glaslat vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn.

De VcS1-beugels worden zo gemonteerd dat de lip naar de kamer kijkt. Markeer eventueel de boorpunten vooraf op de glaslat.



Stap 3

Op de onderste glaslat worden 2 vierkante plaatjes vast geboord, op dezelfde afstand als u het plisségordijn in de breedte gemeten heeft.



Stap 4

Schuif de handgreep voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgreep is al voorgemonteerd op de rails.




Glaslatten montage VcS1

(plisségordijn is bovenaan bevestigd en kan naar beneden worden geopend)



Stap 5

Verwijder het elastiek en klik de spanschoen uit de plissérails. Rol nu het opgevouwen koord af.



Stap 6

Het plisségordijn wordt boven op de glaslat aan de 2 VcS1 houders vastgeklit.



Stap 7

Dan worden alleen de spanschoenen, die al die al aan de onderkant van het plisségordijn zitten, over de vierkante plaatjes op de onderste glaslat geschoven. Deze zijn op maat gemaakt en passen precies.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.